

TIGER



MANUAL DE USUARIO

Antes de leer el Manual

Este manual contiene información importante que le ayudará a utilizar su producto de forma más segura. Para un uso seguro, está marcado como 'Peligro', 'Precaución' y 'Advertencia' según el grado de peligro y su significado es el siguiente.

Peligro:

Indica una situación peligrosa que podría causar lesiones graves.

Precaución :

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones leves.

Advertencia :

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones graves.

Pautas y restricciones de seguridad

1) ¡Cuidado con el agua!

Este producto y sus componentes no son impermeables. No permita que el agua entre en el producto y los componentes.



*Nunca lo uses, si la carretera está mojada debido a la lluvia, la nieve o el granizo.

*Si lava o esparce agua a los dispositivos eléctricos, puede provocar un mal funcionamiento o un incendio.

2) ¡Cuidado con las piezas plegables y giratorias!



Si partes del cuerpo, como un dedo o un cabello, quedan atrapadas en las partes giratorias o plegables del producto, esto puede provocar lesiones graves. Por favor, tenga cuidado

3) No realice acrobacias



Las acrobacias como saltar y dejarse caer están prohibidas, ya que pueden causar un gran impacto en el producto y pueden causar mal funcionamiento y accidentes.

4) No conduzca con acompañante



Este producto está diseñado para un solo adulto, por lo que los niños

Los bebés o dos personas están prohibidos para el embarque.

5) No manipule ni aperture el equipo o sus piezas eléctricas por su cuenta sin el consentimiento del Centro de Servicio MIGO.



No abra ni manipule las partes eléctricas (batería, controlador o motor y sistema). Esto puede generar daños irreparables al equipo y provocarle algún tipo de afectación en su integridad física.

6) Cumplir con las leyes relacionadas



Evita conducir este equipo en estado de embriaguez. Por favor cumpla con la Ley de Tráfico Vial y las leyes y reglamentos relacionados según el lugar de uso.

7) No frene bruscamente con el freno delantero

Si existe riesgo de vuelco, se debe realizar una desaceleración repentina con seguridad. No aplique comportamientos inusuales ni fuerzas artificiales, como Detenerse con los pies.



Los principiantes que no están acostumbrados a usar el producto, deben evitar la conducción en modo de alta velocidad y recomendar la conducción a baja velocidad.

Además, úselo después de practicar cómo conducir de manera segura en un lugar amplio.

8) No aceleres cuesta abajo

Reduzca la velocidad en el descenso. Al reducir la velocidad, use los frenos correcta y simultáneamente para reducir el calor en el disco.



9) Evite sobre esforzar el equipo en pendientes muy pronunciadas



La capacidad de Ascenso es diferente para cada producto. El superar la gradiente de este equipo (25°) puede causar daños al producto (Controladores, cables de motor, sensores de motor o motor) debido al corte de temperatura, sobrecorriente o corte de bajo voltaje, lo que puede causar un mal funcionamiento del producto.

10) Advertencia de seguridad al levantar el producto

Si el producto se levanta sujetando solo el mango, hay un posibilidad de que el producto se dañe debido a la deformación de la parte plegable debido a la carga o movimiento del producto. Cuando vaya a levantar el producto, asegúrese de sujetar el cuerpo del producto (reposapiés) con una mano y sostenga el mango con la otra mano para no lastimarse la espalda o las rodillas.



11) Asegúrese de usar equipo de seguridad




Para la seguridad de los pasajeros, asegúrese de usar un casco integral y el otro equipo de protección (rodilla, codo, mano, parte superior del cuerpo) y no use zapatos como zapatillas, colinas altas que interfieren con la conducción.

02. Precaución antes de conducir

- 1) Se debe evitar conducir de noche en cualquier caso, asegúrese de usar cascos y otros protectores (rodillas, codos, manos, parte superior del cuerpo, etc.) y conduzca de manera segura.
- 2) Seleccione el modo que más le convenga y conduzca. Para hacer frente a la situación repentina, haga ejercicio para reducir la velocidad y mantener el freno en todo momento.
- 3) Al girar a la izquierda / derecha, reduzca la velocidad para evitar el peligro de vuelco o deslizamiento, y luego gire lentamente y con seguridad.
- 4) Para ir hacia atrás, es más seguro si se baja del producto después de detenerse antes de volver a moverse.
- 5) Está prohibido usarlo en un lugar resbaladizo, un lugar concurrido, una pendiente pronunciada, carreteras con riesgo de accidente y carreteras irregulares.
- 6) Al cruzar un paso de peatones, bájese del producto para la seguridad de los peatones.
- 7) No conduzca en peligro de cualquier otro medio de transporte, como animales, peatones, bicicletas, motocicletas, automóviles, etc.
- 8) Si pasa los badenes y obstáculos, asegúrese de reducir la velocidad.
- 9) Al desacelerar o frenar, no se detenga con el pie, sino que se detenga usando el freno de manera adecuada.
- 10) Tenga cuidado de que exista el riesgo de quemaduras debido al calor del motor y el freno [especialmente el disco] después de conducir.
- 11) Está prohibido conducir con el camino sujetando el mango con una mano
- 12) No conduzca ni conduzca cuando el soporte de apoyo esté abajo.

03. Identificación de las partes






¡Precaución !

No sujete el manillar solo cuando levante el producto de la caja. Tenga cuidado de que la corredera de fijación de la pieza plegable pueda dañarse y un accidente de seguridad, como una parte del cuerpo, pueda quedar atrapada. Por lo tanto, al levantar el producto, primero es necesario levantar la barra del manillar y luego levantar lentamente el cuerpo (reposapiés) del producto con ambas manos y no dañar la parte plegable.

04.Cómo utilizar el producto

1)Despliegue del producto

Paso 1.La mano izquierda sostiene y levanta el Mástil, al mismo tiempo que la mano derecha empuja hacia arriba la Manija de cierre



y apertura.

Paso 2.Una vez haya levantado completamente el Mástil, Empuje hacia abajo la Manija de Cierre y asegúrese de que esté completamente asentada en la posición correcta.



Paso 3. Bloquee firmemente la Manija de cierre y apertura del Mástil.



2) Montaje de la barra en T

Paso 1. Afloje el tornillo del vástago del mango con la herramienta.

Paso 2. Coloque la barra T en el vástago del mango, asegúrese de que esté en el medio.

Paso 3. Apriete los 4 tornillos del vástago del mango con la herramienta.



3) Montaje de la pantalla y la palanca de freno



-Ajustar la posición del freno y apretar los tornillos de fijación con una llave hexagonal de 5mm.

4) Plegado del producto


Paso 1. Afloje la Manija de cierre y apertura del Mástil.



Paso 2. La mano derecha empuja hacia arriba la manija de cierre y apertura, al mismo tiempo que la mano izquierda sostiene el mástil.



Paso 3. Lleve el mástil al completo descanso sobre la tabla principal y ajuste la manija contra el broche que se encuentra al final de la tabla.



5) Dar Inicio a la Marcha.

Paso 1. Presione el botón POWER en la pantalla durante 3 segundos para encender la pantalla.

* La alimentación de la pantalla se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. En este momento, la lámpara LED también está apagada, así que apáguela con el botón de la lámpara LED antes de volver a encenderla.

Paso 2. Postura para conducir

Después de inclinar el pie de apoyo, busque una posición estable en el reposapiés y luego sostenga el agarre del mango cómodamente. Tenga cuidado de no levantar el pie en el guardabarros trasero.

* Los scooters están regularmente con "Arranque cero" cuando están fuera de fábrica, los usuarios deben patear el suelo para comenzar a montar.

Paso 3. Aceleración

La aceleración se puede realizar usando el acelerador de la pantalla mientras se conduce, y la desaceleración o parada se puede realizar manteniendo los frenos en la manija.

¡Precaución !

Antes de conducir, asegúrese de verificar bien la parte plegable, la parte del mango y la parte donde está bien sujeta la parte de fijación principal del producto. Y verifique la posición del estado de fijación de la pieza plegable.

Precaución con el mal funcionamiento del acelerador

Independientemente de si se opera el acelerador o no, el sensor del motor puede continuar funcionando, causando fallas de funcionamiento como una aceleración repentina. En este caso, mantenga presionada la palanca de freno para cancelar la operación. Este fenómeno puede ser causado por la corrosión del acelerador, la inmersión del acelerador, la desconexión del imán, las palancas rotas y el resorte roto. No haga rebotar el gatillo de aceleración con fuerza.

6) Cómo frenar

Atención a usar el freno suavemente primero, no frene repentinamente. Cuando frena suavemente, se inicia la función ABS. Esto será muy efectivo para reducir la velocidad. Después de que la velocidad disminuyó, finalmente se aplican los frenos para detener el scooter.

Consejo: Compruebe que el frenado sea seguro

* Para un frenado seguro, verifique si la palanca de freno y la conexión del freno de tambor están dañadas antes y después de conducir (daños en el cable, rotura externa, etc.). Y verifique el desgaste de los frenos y la holgura del núcleo interno del freno (cable interno). En el caso de los frenos hidráulicos también es necesario comprobar la fuga o deficiencia de aceite y comprobar siempre que la fuerza de frenado es suficiente.

* Debido a varios factores, como el estado de la superficie de la carretera y la velocidad, el freno no puede detener el scooter como se esperaba. La función ABS eléctrico es una función auxiliar para aumentar aún más la fuerza de frenado. El usuario debe comprender el ABS eléctrico y tener en cuenta el tiempo de frenado al conducir.

05. Display de Aceleración



- 1) Encender / apagar el scooter: mantenga presionado el botón de encendido (alrededor de 3 segundos).
 - 2) Luz encendida / apagada: botón de modo de pulsación prolongada (alrededor de 3 segundos).
 - 3) Cambiar la marcha de velocidad: presione brevemente el botón de modo para cambiar la marcha de velocidad (1,2,3).
 - 4) Función de modo: presione brevemente el botón de encendido para cambiar el modo: TIME>TRIP>ODO>VOL.
- TIME: Tiempo de viaje para un solo viaje
TRIP: Kilometraje recorrido en un solo trayecto antes de apagar el equipo
ODO: Odómetro. Es el Kilometraje total del scooter
VOL: Voltaje de la batería

Solución de problemas de errores del acelerador




-Error del sensor de freno: Sensor de freno activado. Intente comprobar si el freno. Las palancas y los cables están atascados, o si los sensores están defectuosos.



-Falla del controlador: El controlador interno puede estar defectuoso. Comprueba si es dañado por el agua, o quemado. Es posible que deba reemplazar el controlador.



-Falla del motor: problemas con el motor, abra y verifique si los cables del motor están intacto. Es posible que deba reemplazar el motor.



-Falla del acelerador: verifique el resorte interno y el imán de la pantalla del acelerador sensor. Deberá abrir la tapa trasera de la pantalla del acelerador para solucionarlo.

¡Precaución !

Cuando ocurra un defecto, pida ayuda al CENTRO DE SERVICIO MIGO, no repare el scooter usted mismo.


06.Introducción a las luces RGB

Las luces RGB se encuentran localizadas en los costados del mástil y en los costados de la tabla del equipo.

Paso 1. Escanee el código QR y descargue la aplicación ( duoCo Strip).

Paso 2. Inicie la aplicación, busque y conecte el controlador Bluetooth (asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil esté abierto).


Paso 3. Establezca el color de la luz a través de la aplicación.



Notas:

1. Instrucciones de funcionamiento detalladas, ingrese al menú "Guía".
2. El controlador LED Bluetooth es directamente a través del control del teléfono móvil, la distancia remota puede alcanzar los 20 m sin necesidad de configurarlo, fácil de conectar, abra el software en 5 segundos, puede conectar automáticamente el controlador.
3. Degradado colorido
4. Todo tipo de monocromo, degradado de doble color
5. Todo tipo de monocromo, doble color, parpadeo colorido.

6. Salto colorido
7. Sigue el ritmo de los cambios de música



07. Cómo usar el cargador correctamente



1) Método de carga básico

Paso 1. Conecte el cargador a la tomacorriente (110v) y espere a confirmar que el led de testigo esté en color verde.

Paso 2. Abra la tapa del puerto de carga y conéctelo al conector del cargador. ASEGÚRESE que el Led de testigo haya cambiado a color Rojo. Esto indicará que ha iniciado el proceso de carga. En caso de que no pase a rojo, esto puede deberse a una mala conexión, o a que el equipo no está recibiendo carga o a que ya estaba completamente cargado antes de este ejercicio.

Paso 3. Asegúrese de cerrar la tapa del puerto de carga cuando conduzca o almacene, excepto cuando esté cargando.

IMPORTANTE:

Indicador de estado de carga: (Rojo) Cargando; (Verde) Carga completa.

*Al conectar el conector al puerto de carga, es posible que se produzcan chispas metálicas debido a la diferencia de voltaje, pero esto es normal.

A TENER EN CUENTA:

***La falla del cargador y las condiciones anormales pueden causar una descarga eléctrica y DESNIVELACIONES DE BATERÍA.

***Certifique periódicamente que el cargador esté entregando el voltaje apropiado para su Batería. 58.8V.

***Aprenda el uso correcto y evite accidentes de seguridad con anticipación.

1. Los fabricantes y vendedores no son responsables de ningún problema que surja de cualquier desmontaje, modificación o mezcla con otros cargadores que no hayan sido suministrados directamente por la marca MIGO.
2. Está prohibido usar el cargador en lugares sujetos a alta humedad, calor, materiales inflamables, especificaciones confinadas o donde no haya ventilación, como en un automóvil.
3. El cargador no es resistente al agua. Está minuciosamente controlado

para evitar que la humedad entre en el cargador.

4. No se debe permitir que los niños y las mascotas se acerquen al cargador cuando entren en contacto con ellos, ya que pueden causar una descarga eléctrica.

5. Si la lámpara del cargador no se enciende, el cargador se cae, un choque externo fuerte, una carga prolongada o se daña la cubierta del cable, deje de usarlo inmediatamente, comuníquese con el centro de servicio.

6. Desenchufe el cargador cuando esté fuera de casa durante largos períodos de tiempo.

7. Utilice únicamente un cargador original.

8. Do no inserte conductores en el puerto de carga.

9. Do no toque el enchufe durante unos 10 segundos después de desenchufar el cargador. Existe el riesgo de descarga eléctrica por descarga instantánea.

10. Do no retire el terminal durante la carga. Cargue el circuito interno del cargador causará un mal funcionamiento.

11. No manipule ni opere el producto durante la carga.

12. Los terminales de carga deben estar firmemente en contacto durante la carga y no deben usarse si los terminales están corroídos o dañados.

13. Al desconectar el cargador del producto, es seguro sujetar el terminal sin sujetar el cable.

08.Precauciones de seguridad para la batería de iones de litio

1) **Cuidado** Las baterías de litio deben protegerse de la exposición directa a los niños y a las mascotas.

2) **Rendimiento** (1)La batería de litio se ve afectada por la temperatura externa. En invierno, cuando la temperatura es baja, el rendimiento de la

la batería se deteriora temporalmente y el kilometraje y la potencia de salida

se reduce. (2)La batería de litio tiene la característica de que el rendimiento de descarga se reduce en más del 15% cuando se carga / descarga 300 veces o más. Si el tiempo de uso se acorta debido al uso prolongado, debe reemplazarse por uno genuino a través del punto más cercano.

3) Carga (1) La batería de litio debe usarse solo con una batería y un cargador originales

suministrado por el fabricante. Cualquier problema causado por el uso de una batería no fabricada por el fabricante, el uso mixto o el uso del cargador no está cubierto por el fabricante.(2)Cargar la batería de litio con un cargador no original puede causar un mal funcionamiento o un incendio.(3)La batería de litio debe cargarse en un lugar seco y bien ventilado y alrededor del cargador en un lugar donde no haya material inflamable.(4)La batería de litio debe cargarse a 0-45 °C y descargarse dentro de -10-60 °C. Cargar o descargar a una temperatura fuera de este rango puede causar un mal funcionamiento, incendio o explosión. (5) En caso de pasar de un exterior frío a un interior cálido, cárguelo después de 1-2 horas. Esto es para evitar que se produzca condensación dentro del producto debido a la diferencia de temperatura.

4)Almacenamiento (1) Las baterías de litio deben mantenerse alejadas de la nieve, la lluvia y la luz solar directa. No los guarde ni los cargue en un maletero o habitación caliente. Seleccione un lugar seco y almacene a temperatura ambiente (10 ~ 20 °C).(2) Cuando almacene durante más de 3 meses, cargue el nivel de batería restante al 70 ~ 80% (no almacene la carga completa).

5) Síntoma de problema, seguridad (1)La batería de litio debe suspenderse inmediatamente si está dañada o tiene fugas de batería, olor agrio, deformación de la apariencia, etc., y comuníquese con el lugar de compra para obtener soporte técnico y servicio. (2)Si se detecta sobrecalentamiento, humo o ignición en un producto con batería de litio, deje de cargar y usar inmediatamente, mueva el producto al exterior lo antes posible, y luego usa un extintor de incendios para evolucionar. No rocíe agua ni sumerja el producto para evolucionar, lo que es más peligroso.(3)El paquete de baterías de litio tiene una densidad de energía muy alta, por lo que si carga la batería durante mucho tiempo en caso de cortocircuito, fugas, batería defectuosa, etc., existe la posibilidad de ignición. Por lo tanto, debe evitar cargar durante mucho tiempo sin una persona, y la carga debe realizarse mientras la persona es consciente de que se puede evitar el riesgo de incendio inesperado.

6) Mal uso Si la batería de litio se cortocircuita o se cambia la polaridad, o si la batería se impacta, puede producirse un mal funcionamiento o un incendio. Si cree que la batería se ha visto afectada, debe dejar de cargarla y usarla y visitar el punto más cercano para inspeccionarla.

7) Entrada de agua : Debe controlarse para evitar la entrada de agua en la batería de litio. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica si el cargador está conectado mientras hay humedad.



8) Precaución Desconecte la batería de la unidad principal y prohíba la recarga, la reinstalación o el uso de otras aplicaciones.

9) Eliminación Eliminación (al desechar la batería de litio, la batería debe separarse del producto en el punto de compra o cerca del punto para que los terminales de carga y descarga no se cortocircuiten. Deséchelo como residuo industrial al desecharlo.

¡Peligro !

Prohibido el desmontaje de la batería: El desmontaje, la modificación y la reparación de la batería no están cubiertos por la garantía.

09.Pautas de seguridad antes de conducir

1) Comprobación obligatoria antes de su uso

Paso 1: Verifique el acelerador y la manija

- * Opere la palanca del acelerador unas 2 ~ 3 veces para verificar si vuelve a la posición inicial.
- * Tenga cuidado de que el acelerador excesivo La inclinación y la manipulación del acelerador pueden causar un mal funcionamiento debido a daños en las piezas internas.
- * Compruebe el estado de fijación y la holgura de la palanca QR en el mango.

Paso 2: Verifique el freno y el cable

- * La fuerza de frenado de los frenos es suficiente para comprobar el estado de funcionamiento. Si la fuerza de frenado se reduce significativamente, utilícela inmediatamente después de la inspección y la acción.
- * Compruebe que la pastilla de freno no esté desgastada, que el cable no esté suelto, que el cable no esté dañado.
- * Si hay una sensación o ruido inusual durante el funcionamiento, verifique si hay rotura, desgaste y deformación del cable interno del cable de freno.
- * Compruebe que los pernos y tuercas de las piezas de fijación del freno no estén sueltos.

Paso 3: Verifique la presión de los neumáticos y la condición uniaxial

- * Revise los neumáticos delanteros y traseros para ver si están desgastados y pinchazos y verifique la presión de aire adecuada (45 a 50 psi) para el neumático. Cuando la escasez de aire se acorta, aumenta la posibilidad de pinchazo, así que revisa siempre.
- * Es necesario juzgar el tiempo de reemplazo observando la apariencia del neumático, como el daño del neumático, el desgaste desigual.

Paso 4: Comprobación de apriete, como la parte plegable y la parte del mango

Asegúrese de que los pernos y tuercas de todas las partes del producto estén apretados y sin aflojamientos. Compruebe el estado de fijación y la holgura de las piezas de plegado y fijación del mango .

¡Peligro !

En este caso, deje de conducir inmediatamente.

Si se encuentra con alguna de las siguientes situaciones mientras conduce, deje de conducir inmediatamente y comuníquese con su sucursal o centro de servicio más cercano para conocer las medidas adecuadas. Si proporciona imágenes y videos para obtener un diagnóstico preciso, hay asesoramiento profesional disponible.

- * Calentamiento inusual del motor
- * Error de estado de frenado de los frenos
- * Mensajes de error en el cuadro de instrumentos
- * Cuando el acelerador vuelve a su posición original
- * Ruido anormal si se genera
- * Humo del producto, ignición, olor agrio
- * Cuando llueve o se moja con agua o en una situación pequeña
- * Cuando se juzgue que la otra conducción no es razonable.

10. Mantenimiento

1) Mantenimiento y automantenimiento

Los productos eléctricos pueden dañarse por varios factores. La vida útil de cada pieza varía en función de los hábitos de conducción y el entorno de conducción. Las piezas que exceden la vida útil pueden causar accidentes. Administraremos varias partes y evitemos accidentes de seguridad con anticipación.

Paso 1: Verifique el tiempo de reemplazo de las piezas consumibles

(1) Los componentes y la suspensión, los neumáticos, las cámaras, las ruedas, los cojinetes, los cojinetes de los auriculares, los discos, las pastillas de freno, los cables y las piezas plegables, varios soportes y otras piezas consumibles requieren una inspección periódica y siempre una verificación.

Paso 2: Inspección de daños externos por entorno de conducción.

(1) Reemplace las piezas que puedan dañarse por el entorno de conducción externo, como la deformación de las piezas, las grietas debidas a la compresión y los signos de exceder el oro fino o la esperanza de vida.

(2) Si el producto se expone a la luz solar intensa durante mucho tiempo, puede producirse decoloración.

(3) En caso de conducción pesada como saltos normales, impactos leves como giros, colisiones, etc., cuando se conduce con frecuencia o durante mucho tiempo en mal estado de la carretera o se conduce durante miles de kilómetros o más, fenómenos de ruptura por fatiga. Verifique y reemplace el programa de reemplazo de piezas para cada producto por seguridad.

(4) Las piezas de fatiga, descomposición y mantenimiento pueden diferir de las condiciones de ejemplo según el entorno de conducción y las condiciones de funcionamiento. También revise las piezas que no sean el ciclo de reemplazo (piezas de mantenimiento) en todo momento para verificar si hay signos de anormalidad.

Aviso importante

(1) Tenga en cuenta que después de funcionar, existe el riesgo de quemaduras debido al calor en el lado del motor y el freno (especialmente el rotor de disco).

(2) Tenga cuidado de que los pernos del motor, la llanta y el eje del motor debido a la función ABS puedan aflojarse.

2) Método de ajuste de los frenos

A medida que continúa usando los frenos, las pastillas de freno se desgastan y el espacio entre la pastilla y el disco de freno se ensancha. Cuando la potencia de frenado disminuya, pídale al concesionario que cambie la pastilla de freno o que ajuste el dispositivo de freno por usted.



11. Especificaciones del producto

Observaciones:

* El fabricante puede cambiar las

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Especificación |  |  |  |  |
| Número de artículo | T10 | T10PRO | T9 | T9PRO |
| Nombre del producto | Tigre10 | Tigre10pro | Tigre9 | Tigre9pro |
| Potencia del motor | 60V 1200W | 60V 2 * 1200W | 52V 1000W | 52V 2 * 1000 |
| Batería de litio | 60 V 20,8 A 60V 24A | 60 V 20,8 A 60V 24A | 52V 15.6A 52V 20.8A | 52V 20.8A |
| Kilometraje | | | | |
| Velocidad máxima | 25km/h (limitado) 55-60km/h (ilimitado) | 25km/h (limitado) 65-70km/h (ilimitado) | 25km/h (limitado) 45-50km/h (ilimitado) | 25km/h (limitado) 50-55km/h (ilimitado) |
| Luces | Luz de la cubierta delantera + Luz de la cubierta trasera + Luces laterales RGB | | | |
| Sistema de frenado | Freno de disco delantero y trasero | Freno hidráulico delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | |
| Tamaño del neumático | 10 * 2.5 pulgadas (inflable) | 10 * 2.7 pulgadas (vacío) 10 * 3.0 pulgadas (inflable) | 9 * 3.0 (vacío) | |
| Suspensión | Suspensión hidráulica delantera y trasera | | | |
| Posicionamiento de la dirección | Sí (izquierda/derecha 45-60°) | | | |
| Tiempo de carga (hora) | 10-12h | Alrededor de 5h (dos cargadores) | 8-10h | Alrededor de 5 (dos cargadores) |
| N.W. (kgs) | 26/28kgs | 30/33kgs | 26/27kgs | 29kgs |
| Tamaño del paquete (cm) | los 134 * 24 * 54 cm | | los 125*23*52,5cm | |
| Tamaño del producto | 1320 * 600 * 1215 mm (L * W * H) | | 1250 * 600 * 1200 mm (L * W * H) | |
| Armazón de la carrocería | Aleación de aluminio ultrarresistente 6061 | | | |

especificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad y la seguridad de los usuarios.

* La distancia puede verse afectada por el peso cargado, el viento directo (velocidad del viento), el estado de la carretera, la pendiente y el estado de los neumáticos.

